





products by



# 1. ZANIM ZACZNIESZ

## CECHY MONITORA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

- pomiar zużycia energii elektrycznej oraz prądu, napięcia, mocy na 3 fazach,
- wykresy historii odczytów prądu, mocy czynnej i napięcia,
- obsługa przekładników o wartości 100 A, 200 A oraz 400 A,
- prosta konfiguracja,
- · przesyłanie i dostęp do danych pomiarowych w chmurze.

## CO POTRZEBUJESZ ŻEBY ROZPOCZĄĆ

- dostęp do rozdzielnicy
- śrubokręt / kombinerki
- przewód o średnicy maksymalnie 2,5 mm<sup>2</sup> do podłączenia zasilania
- zaleca się, aby instalacji dokonał instalator z uprawnieniami

# 2. OSTRZEŻENIE



Urządzenie należy podłączyć do zasilania zgodnie z obowiązującymi normami. Sposób podłączenia określono w niniejszej instrukcji. Czynności związane z: instalacją, podłączeniem i regulacją powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych elektryków, którzy zapoznali się

z instrukcja obsługi i funkcjami urzadzenia. Przed rozpoczeciem instalacji należy upewnić się czy na przewodach przyłaczeniowych nie występuje napiecie! Urządzenie MEW-02 ETH przeznaczone jest do montażu wewnatrz pomieszczeń. Podczas instalacji należy zwrócić uwagę, aby urządzenie nie było narażone na bezpośrednie działanie wody oraz na prace w środowisku o podwyższonej wilgotności. Podczas instalacii na zewnatrz pomieszczeń urządzenie należy umieścić w dodatkowej obudowie hermetycznej i zabezpieczyć przed wnikaniem wody szczególnie od strony zacisków przyłaczeniowych. Demontaż obudowy powoduje utrate gwarancji oraz stwarza niebezpieczeństwo porażenia pradem. Na poprawne działanie ma wpływ sposób transportu, magazynowania i użytkowania urządzenia. Instalacia urządzenia jest niewskazana w następujących przypadkach: brak elementów składowych, uszkodzenie urządzenia lub jego deformacje. W przypadku nieprawidłowego funkcionowania należy zwrócić sie do producenta.

# 3. INFORMACJE

Podczas instalacji należy zwrócić uwagę, aby urządzenie nie było narażone na bezpośrednie działanie wody oraz na pracę w środowisku o podwyższonej wilgotności. Temperatura w miejscu instalacji powinna zawierać się w zakresie od -10 do +55°C.

Urządzenie MEW-02 ETH przeznaczone jest do montażu wewnątrz pomieszczeń. Podczas instalacji na zewnątrz pomieszczeń urządzenie należy umieścić w dodatkowej obudowie hermetycznej i zabezpieczyć przed wnikaniem wody szczególnie od strony zacisków przyłączeniowych.

Istnieje możliwość dołączenia anteny zewnętrznej i zainstalowanie jej na zewnątrz rozdzielnicy.

ZAMEL Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego MEW-02 ETH jest zgodny z dyrektywą 2014/53/ UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.zamel.com



Nie wyrzucać tego urządzenia do śmietnika razem z innymi odpadamił Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, zużyte urządzenie należy sładować w miejscach do tego przeznaczonych. Elektrośmieci pochodzące z gospodarstwa domowego można oddać bezpłatnie i w dowolnej liości do utworzonego w tym celu punktu zbierania, a także do sklepu przy okacji dokonywania zakupu nowego sprzetu.

# 4. DANE TECHNICZNE

MEW-02 ETH			
Napięcie znamionowe:	3 x 230 / 400 V ~ (50/60 Hz)		
Tolerancja napięciowa:	– 20 % do 15 %		
Znamionowy pobór mocy:	1,6 W		
Dokładność pomiaru:	Klasa 2 (±2%)		
m	Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n		
Transmisja.	ETHERNET IEEE 802.3 10/100 Mb/s		
Moc nadawania:	ERP < 20 mW		
Zakres temperatur pracy:	od -10°C do 55°C		
Sygnalizacja optyczna zasilania:	dioda LED dla każdej z faz zasilających		
Odporność środowiskowa:	IP20		
Maksymalny przekrój przewodów:	10 (przewody o przekroju do 2,5 mm²)		
Mocowanie obudowy:	Szyna TH-35, 2-moduły		
Wymiary:	90 x 35 x 66 mm		
Magai	MEW-02 ETH (solo) – 0,135 kg		
waga.	MEW-02 + 3x SC-16 - 0,435 kg		
Zaciski zasilania napięciowe:	V1; V2; V3; N		
Zaciski przekładników prądowych:	S1 S2 - I1; S1 S2 - I2; S1 S2 - I3		

	SC-16	SC-24	SC-36	
Maksymalny ciągły prąd pierwotny:	100 A	200 A	400 A	
Prąd wtórny:	33,3 mA	66,6 mA	133,3 mA	
Dokładność:	Klasa 1			
Napięcie izolacji:	0,66 kV			
Kąt fazowy:	mniej niż 2 stopnie przy 50% prądu znamionowego			
Częstotliwość:	od 50 Hz do 60 Hz			
Temperatura pracy:	-15°C do 60°C			
Średnica otworu na przewód:	16 mm	24 mm	36 mm	
Wymiary:	46 x 35,5 x 31 mm	67 x 35 x 54 mm	87 x 43 x 68 mm	
Waga:	0,089 kg	0,274 kg	0,401 kg	
Wyprowadzenia:	przewód dwużyłowy: S1 – czerwony; S2 – czarny			

# 5. URUCHOMIENIE W 5 KROKACH

# ZACZYNAMY



# pobierz, zainstaluj i uruchom aplikację mobilną supla



# 5.1 INSTALACJA APLIKACJI SUPLA









# KROK 2 utwórz konto / zaloguj się

# 5.2 ZAKŁADANIE KONTA SUPLA

ୢୄୢୄ
Twój email
A Haslo
Zitiggi (k) O The Second Seco

## JEŻELI NIE POSIADASZ KONTA

możesz je założyć naciskając przycisk "Utwórz konto".

### POSIADASZ KONTO

Wprowadź adres email, który został użyty do założenia konta.



## Utwórz konto

Wpros	vadž silne haslo
	rz hasło
Ak 29	
w	
	Liturára konto
	ottori i norrio
	UPLA Cloud 24.01.01 www.supla.or
	Zaloguj się

## UTWÓRZ KONTO

Na stronie wprowadź następujące dane:

- · adres e-mail,
- hasło,
- potwierdzenie hasła.

Całość potwierdź przyciskiem: "Utwórz konto".





# 5.3 SCHEMAT PODŁĄCZENIA

Podłącz MEW-02 ETH do instalacji wg. schematu.



Podłączając przekładniki prądowe należy zwrócić uwagę, aby przewód czerwony przykręcić do wejścia prądowego S1, a przewód czarny do wejścia prądowego S2 odpowiedniego kanału. Dodatkowo kierunek płynącego prądu musi być zgodny ze strzałką umieszczoną na przekładniku.



# 5.4 DODANIE AUTOMATYCZNE URZĄDZENIA



### URUCHOMIENIE KREATORA

Wyświetli się Kreator dodawania urządzeń. Aby kontynuować naciśnij przycisk "Dalej".

### URUCHOM APLIKACJĘ

Następnie wybierz w menu "Dodaj urządzenie".



supla
<u>)</u>
Wprowasti nazwę oraz hasto Twojej domowej lub firmowej sieci Wi-Fi za polirednictwem której
urządzenie wykonowcze będzie mogło nawiązać połączenie z serwem
a captured in a second
Anduj Davij 😝

## PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Podłącz zasilanie do urządzenia zgodnie ze schematem. Sprawdź czy dioda w urządzeniu zachowuje się tak jak na animacji, jeśli nie, wprowadź urządzenie w tryb konfiguracji przytrzymując przycisk CONFIG na urządzeniu. Następnie naciśnij przycisk START.

### HASŁO DO SIECI

Wybierz sieć przez którą urządzenie uzyska połączenie z siecią Internet. Następnie wprowadź do niej hasło i naciśnij "Dalej"



#### supla



Podłącz Twoje urządzenie wykonowcze do zasilania. Urządzenie powinno domytknie pracować w trybie konfiguracji, sygnałtu (ojc to migasiem diody status w następujący spolab

Jeżeli urządzenie po włączeniu zasilania nie procuje w trybie kontkyuracji, przytrzymaj wciśnięty przyciek CONTG przez minimum 5 sekund.

Nacilinij Dalej aby kontyruować

Tryb automatyczny



## REJESTRACJA URZĄDZEŃ WYŁĄCZONA

Jeżeli pojawi się komunikat o wyłączeniu rejestracji urządzeń, należy przejść na stronę

## https://cloud.supla.org/

zalogować się, wybrać zakładkę "Moja SUPLA" i włączyć dodawanie urządzeń, po czym powtórzyć proces.











Dodawanie urządzenia powinno zakończyć się bez żadnych problemów. O tym fakcie poinformuje komunikat końcowy: "Konfiguracja urządzenia zakończona powodzeniem". Po naciśnięciu przycisku OK aplikacja powinna wyświetlić poprawnie dodane urządzenie na liście. MEW-02 ETH zasygnalizuje nawiązanie połączenia z serwerem stałym świeceniem diody LED znajdującej się w przedniej części urządzenia.

### UWAGA!

Jeżeli zaraz po zakończeniu konfiguracji nie widać połączonego urządzenia w aplikacji, należy sprawdzić stan diody LED. Podczas pierwszego dodawania niektórych urządzeń dioda może mrugać bardzo szybko nieregularnie – oznacza to, że sterownik aktualizuje swoje oprogramowanie. Chwilę po tym zabiegu dioda LED powinna świecić światłem ciągłym co oznacza połączenie z serwerem.

## DODANIE RĘCZNE URZĄDZENIA

Procedurę ręcznego dodawania należy zastosować w momencie gdy z jakiegoś powodu dodawanie automatyczne dostępne z poziomu aplikacji zakończyło się niepowodzeniem.



## URZĄDZENIE W TRYBIE KONFIGURACJI

W tym celu należy wprowadzić urządzenie w tryb konfiguracji przytrzymując przycisk CONFIG w urządzeniu do czasu kiedy dioda STATUS nie zacznie pulsować.



## KONFIGURACJA URZĄDZENIA

Następnie należy wyszukać urządzenie na liście dostępnych sieci Wi-Fi i połączyć się z nią. Nazwa sieci powinna zaczynać się od ZAMEL-MEW-02 ETH a następnie numer seryjny.

<	WI-FI		
wi	n		C
	yczonia		
Ŷ	ZAMEL-MEW-02 ETH-DE4F2245D Polączono, brzk internetu	AA02	6
÷	iPhone Dorota Zapisano	•	8
Ŷ	Sony_Direct11 Nie malna połączyć się z internetem	•	6
	TEPNE SIECI		
Ŧ	TP-Link_POCKET_3046_26F7892	٠	6
÷	iPhone Marcin	٠	8
÷	TP-Link_DC79	٠	8
Ŷ	Samsung 4765	•	6
÷	Guest		8
	Q		

192.168.4.1



MQTT Settings MQTT protocol	
DISABLED	Protokół MQTT     WYŁĄCZONY / WŁĄCZONY
Additional Settings	
Status LED ON - WHEN CONNECTED	Stan diody LED
Current transformer 100A/33.3mA	<ul> <li>WYŁĄCZONY – KIEDY PODŁĄCZONY</li> <li>WYŁĄCZONA – JEŚLI PODŁĄCZONA</li> <li>ZAWSZE WYŁĄCZONE</li> </ul>
Phase indicator LED Active power direction	Wybór przekładników • 100A/33.3mA • 200A/66.6 ma
Low power level (W) -50,0	• 400A/133.3mA
High power level [M] 50,0	<ul> <li>Dioda LED wskazująca fazę</li> <li>WŁĄCZONY</li> <li>Wskaźnik napięcia</li> </ul>
Reset counters	<ul> <li>Brak wskaźnika napięcia</li> <li>Kierunek mocy czynnej</li> </ul>
Firmware update	Reset licznika
NO +	Aktualizacja oprogramowania
SAVE	
SAVE & RESTART	Po wprowadzeniu zmian naciśnij przycisk "SAVE
14	& RESTART" na dole ekra- nu. Powinien pokazać się
-	komunikat "Data saved!".
	jesii urządzenie poprawnie połączy się z serwerem

– dioda STATUS będzie świecić światłem ciągłym.



# KROK 5 monitoruj energię

# 5.5 FUNKCJE APLIKACJI



## **ODCZYT POMIARÓW**

Po przejściu do okna pomiarów wyświetlane są aktualnie mierzone wartości dla poszczególnych faz. Możliwe jest przeglądanie historii na wykresach.





### ZMIANA CENY ORAZ WALUTY

Zaloguj się do swojego konta https://cloud.supla.org/ W zakładce "Moja SUPLA" odszukaj urządzenie MEW-02 ETH, następnie wejdź w ustawienia urządzenia, teraz możesz zmienić wartość ceny za kWh oraz walutę.

# 7. RESET URZĄDZENIA

## RESETOWANIE DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH BEZ RESETOWANIA STANU LICZNIKA





# 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk CONFIG.

Dioda STATUS zacznie szybko migać.

## Puść przycisk CONFIG. Dioda STATUS będzie nadal szybko migać.

### Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk. Dioda STATUS mignie raz.

## 4. Puść przycisk.

Urządzenie zostanie zresetowane i uruchomi się ponownie – dioda STATUS będzie szybko migać.

## **RESETOWANIE STANU LICZNIKA**

Możliwe z poziomu strony konfiguracyjnej 192.168.4.1 po wpisaniu w pole tekstowe o nazwie Reset słowa "RESET". Resetowanie stanu licznika jest możliwe również z poziomu CLOUD.

# 8. GWARANCJA

- ZAMEL Sp. z o.o. udziela 24- miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.
- 2. Gwarancją ZAMEL Sp. z o.o. nie są objęte:
- a) mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, załadunku / rozładunku lub innych okolicznościach,
- b) uszkodzenia powstałe na skutek wadliwie wykonanego montażu lub eksploatacji wyrobów ZAMEL Sp. z o.o.,
- c) uszkodzenia powstałe na skutek jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie a odnoszących się do wyrobów będących przedmiotem sprzedaży lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wyrobów będących przedmiotem sprzedaży,
- d) uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, za które ZAMEL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
- Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji KUPUJĄCY zgłosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL Sp. z o.o. na piśmie po ich stwierdzeniu.
- ZAMEL Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
- Wybór formy załatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do ZAMEL Sp. z o.o.
- 6. Terytorialny zasięg obowiązywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień KUPUJĄCEGO wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.





Zamel Sp. z o.o. ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna tel.: +48 32 210 46 65; +48 32 449 15 00 fax: +48 32 210 80 04 email: marketing@zamel.pl www.zamel.com